



Warn- und Sicherheitshinweise



Allgemein

- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.
- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- Stellen Sie sicher, dass keine Schnüre oder Kabel lose herunterhängen, um Strangulationsgefahr oder Stolpern zu vermeiden.
- nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben
- Reparaturen bitte von Fachpersonal durchführen lassen.

Allgemeine Pflegehinweise

- Bitte nur mit einem weichen Staubtuch oder einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, Schmutzradierer und keine scharfen chemischen Substanzen
- Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässeschäden
- Direkten Kontakt mit Wischwasser verhindern --> Nässeschäden
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrisse
- Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
- Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
- Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken

Hinweise zu Gasdruckfedern und Gaslift-Mechanismen

- Gasdruckfedern stehen unter hohem Druck und dürfen nicht geöffnet oder manipuliert werden.
- Die Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal bearbeitet werden
- Stellen Sie sicher, dass die Gasdruckmechanismen ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie sie betätigen.
- Setzen Sie keine übermäßige Kraft ein, um eine Gasdruckfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Falls eine Fehlfunktion auftritt, wenden Sie sich an den Fachhändler.

Gewichts- und Belastungsgrenzen

- Beachten Sie die vom Hersteller angegebenen maximalen Belastungsgrenzen um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Möbelstück nicht als Kletterhilfe oder Steighilfe.

Besondere Hinweise für Relaxer (elektrisch und manuell verstellbar)

- Elektrische Relaxer müssen an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Nur mit dem mitgelieferten Adapter benutzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder elektrische Schäden zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Körperteile in den beweglichen Mechanismus gelangen
- Beim Verstellen der Sitz- oder Liegeposition sicherstellen, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe der beweglichen Teile befinden.
- Der Motor oder Mechanismus kann sich nach längerem Gebrauch erwärmen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut betätigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei längerer Nichtbenutzung oder vor Wartungsarbeiten.
- Nicht auf der Fußstütze sitzen. Bitte max. Belastbarkeit beachten!

Couchtische

- geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln.
- Stellen Sie den Tisch nur auf einen ebenen Untergrund.
- Vermeiden Sie Schläge, Stöße oder punktuelle Belastungen.
- Glas kann trotz Festigkeit unter bestimmten Bedingungen plötzlich brechen – insbesondere bei Kanten- oder Eckbelastung.
- Kleine Kinder sollten nicht auf den Tisch klettern oder sich daran hochziehen.
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrisse

Bitte beachten: Unsachgemäße Nutzung oder Manipulation kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Missachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen.

A Better Place furniture GmbH

Hainbergstr. 16

D-32816 Schieder-Schwalenberg

Tel. +49(0)5282/608-0

Fax +49(0)5282/608-50

Email: info@abp-furniture.de