# Viel Freude…

...wünschen wir Ihnen mit Ihrem neuen Rolf Benz Produkt.

Diese Produktinformation gibt Ihnen Hinweise zur sachgerechten Unterhaltspflege für die Werterhaltung und Freude am Möbel. Gegebenenfalls beinhaltet sie eine Anleitung für den Zusammenbau des Möbels. Wir empfehlen, diese Produktinformation aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

# Merkmale und Eigenschaften von Keramik

Keramik ist ein anorganischer, nicht metallischer Werkstoff mit vielen positiven Eigenschaften. Erzeugnisse aus Keramik sind natürlich, recycelbar und daher umweltfreundlich. Bei der Herstellung werden zunächst die einzelnen Rohstoffkomponenten aufbereitet, mit dem Ziel eine möglichst homogene, geschmeidige und blasenfreie Arbeitsmasse zu erzeugen. Die Porzellankeramik wird unter sehr hohem Druck gepresst, getrocknet und gebrannt. Dabei entsteht eine absolut plane Oberfläche. Abschließend wird die Keramikplatte in Form geschnitten. Durch die Temperaturbehandlung wird die Oberfläche gesintert, dadurch entsteht eine harte porengeschlossene Oberfläche. Das unglasierte Feinsteinzeug ist somit wasserdicht und leicht zu reinigen (siehe Pflegeempfehlung).

Keramik ist kratzunempfindlich und scheuerfest. Weder intensive Nutzung noch häufige Reinigung beeinträchtigen seine Eigenschaften.
Das Material ist unempfindlich gegenüber organischen und unorganischen Lösungsmitteln, Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Ausschließlich Fluorwasserstoffsäure schadet der Oberfläche.

Keramikoberflächen sind, da keine organischen Substanzen enthalten, feuerfest und beständig gegen hohe Temperaturen. Auch bei wechselndem Klima bleiben Keramikprodukte maßhaltig. Im Brandfall werden weder Rauch, noch giftige Stoffe frei.

Die Oberfläche ist hygienisch und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Es werden keine gesundheitsschädlichen Stoffe freigesetzt. Auch gegen Pilz- und Schimmelbefall ist die Platte resistent.

Die Keramikplatte ist beständig gegen UV-Licht, da keine organischen Farbstoffe enthalten sind. Somit bleibt die ursprüngliche Farbe auch bei wechselnden Klimabedingungen erhalten.

# Belastungs- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montageanleitung zunächst sorgfältig durch.

- Die Belastung der Schublade sollte 10 kg nicht überschreiten.
- Die Belastung der Fachböden (je 50 cm Breite) sollte 7,5 kg nicht überschreiten.
- Die Belastung der Offene Elemente sollte 5 kg nicht überschreiten.

Das Produkt darf nicht als Spiel-, Klettergerät oder als Steighilfe verwendet werden. Bitte Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Artikel alleine lassen.
Um mögliche Verletzungsgefahren zu vermeiden, montieren Sie bitte unbedingt die beiliegende Kippsicherung.

Tragen Sie das Möbelstück immer zu zweit und leicht nach hinten geneigt, da die Schublade(n) oder Türen sich sonst öffnen können/kann. Lassen Sie sich bei Bedarf von weiteren Personen helfen.
Verwenden Sie beim Tragen der Artikel möglichst Sicherheitsschuhe und ggf. rutschhemmende Handschuhe.

Einlegeplatten:
Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, sollte die Einlegeplatte möglichst mit zwei Personen eingelegt oder herausgenommen werden.

Türen und Schubkästen:
Öffnen und Schließen Sie Türen und Schubkästen vorsichtig und gewöhnen Sie sich zunächst an die Funktionsweise der Beschläge. Beim Schließen der Schubkästen steigt der Widerstand stetig an, sobald dieser überwunden ist, schließt die Schublade selbsttätig.

Tablett:
Stellen Sie das Tablett immer vollständig auf dem Möbel oder anderen geraden, ebenen Oberflächen ab.
Transportieren Sie keine heißen Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass Gegenstände auf dem Tablett nicht um- oder herunterfallen können.

Für Schäden, die als Folge bestimmungswidriger Benutzung auftreten, übernehmen wir keine Haftung.

# Allgemeine Pflegehinweise

Ihr Möbelstück benötigt eine regelmäßige, vorbeugende Pflege, um seine Schönheit langfristig zu erhalten.

# Pflege und Reinigung von Lackoberflächen

Anfangs kann sich ein materialtypischer Geruch bemerkbar machen, der aber stetig abnimmt, regelmäßiges Lüften unterstützt diesen Vorgang.
Obwohl Lack im ausgehärteten Zustand sehr widerstandsfähig ist, sollten sie die Oberfläche im späteren Gebrauch vorsichtig behandeln. Allzu häufiges Reinigen kann dem Lack schaden.

Lackierte Oberflächen zeichnen sich durch besonders einfache Reinigung aus. Aufgrund der geschlossenen Oberfläche können übliche Verschmutzungen ohne große Krafteinwirkung oder den Einsatz chemischer Mittel gelöst werden. Dazu den Schmutz mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen und mit einem trockenen Tuch sanft nachtrocknen. Ideal für die Reinigung von lackierten Oberflächen ist destilliertes Wasser oder eine milde Seifenlösung.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten Tücher sauber sind. Eventuell vorhandene mineralische Verschmutzungen wie Sand- oder Staubkörner können vor allem bei Hochglanzoberflächen zu Kratzern führen. Verwenden Sie Baumwoll- statt Mikrofasertücher. Spülen Sie diese vor und während dem Reinigen regelmäßig gründlich aus.
Unbedingt zu vermeiden ist die Verwendung von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen würden. Bitte verwenden Sie auch keine scharfen Reinigungsmittel, da diese lösemittelhaltigen Substanzen enthalten können, die den Lack angreifen.

# Reinigung und Pflege von Keramikoberflächen

Die verwendeten Keramikplatten von Laminam sind extrem leicht zu reinigen. Dennoch sollten einige Vorkehrungen getroffen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Es ist wichtig, dass man vorher einen Test mit dem Produkt, das man verwenden möchte, auf einer kleinen Stelle des Materials durchführt, um sicherzustellen, dass es die Oberflächen nicht beschädigt. Schlieren oder Flecken auf den Oberflächen sind normalerweise auf eine falsche, ungenaue Reinigung zurückzuführen.
Wir erinnern daran, dass ein Fleck umso leichter entfernt werden kann, je schneller man eingreift.
Ideal für die Reinigung von Keramikoberflächen ist destilliertes Wasser oder eine milde Seifenlösung.

# Reinigung und Pflege von lackierten Holz-Oberflächen

Staub und lose Krümel / Schmutz regelmäßig mit weichem, trockenem Tuch entfernen.
Gelegentlich die Oberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch, falls notwendig, mit geringem Zusatz eines milden Spülmittels oder Haushaltsreinigers, abwischen.
Abschließend sorgfältig trockenreiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz zu vermeiden.
Stark alkalische Reiniger, Seifen sowie scheuernde Putzutensilien vermeiden. Sie können die Oberfläche verletzen und den Oberflächenschutz verringern.
Bei Verwendung handelsüblicher Holzpflegemittel beachten Sie bitte die Herstellerangaben, öl- oder silikonhaltige Pflegemittel können einen unerwünschten Glanz hinterlassen.

# Reinigung und Pflege von Glasoberflächen

Für unsere Produkte verwenden wir nur hochwertige Optiwhite Glasplatten. Die vorderen Plattenkanten sind geschliffen, poliert und leicht angefast. Glas ist nie vollständig kratzfest; im Gebrauch können daher auch auf Glasplatten Kratzer entstehen. Daher empfehlen wir, bei harten, scharfkantigen Gegenständen immer Unterlagen zu verwenden, um die Oberfläche zu schützen.

Für die Reinigung empfiehlt sich ein weiches, feuchtes Baumwolltuch.
Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie eine milde Seifenlösung und trocken Sie die Oberfläche im Anschluss mit einem weichen Tuch.

# Reinigung und Pflege von Metall-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.
Anhaftende Verschmutzungen mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder Spülmittel- oder Haushaltsreinigerlösung abwischen, mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen können!

# Weitere Informationen zur Möbelpflege:

Bei sämtlichen Fragen zum Thema Reinigung und Pflege von Möbeln wenden Sie sich bitte an:

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Straße 104
D-72202 Nagold

eMail: info@rolf-benz.com
Telefon +49 (0) 7452 601-0
Homepage: http://www.rolf-benz.com

# Montage Kippsicherung Lowboards, Sideboards, Highboards TV-Board und Nachttisch

9200 STRETTO

Um einem möglichen Kippen des Möbels vorzubeugen, muss die beiliegende Kippsicherung angebracht werden.

**Montagedauer:**
Mit 2 Personen ca. 15 Minuten

**Benötigtes Werkzeug:**
1x Bohrmaschine
1x 8mm Steinbohrer
1x 8mm Holzbohrer
1x Schraubendreher

**Stückliste:**
1x Beschlagbeutel bestehend aus:
- 2x Dübel 8 x 40 mm
- 2x Schrauben ( Spax) 5x90 mm
- 2x Unterlegscheiben

## 1. Wichtige Informationen vor der Montage

## Achtung:

- Montieren Sie unbedingt die beiliegende Kippsicherung um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

- Vor der Montage sollte immer überprüft werden um welchen Wandaufbau es sich handelt.

  Die beigelegten Dübel sind nur geeignet für:
  - Beton
  - Vollziegel
  - Kalksandvollstein
  - Porenbeton
  - Gipsfaserplatte

  Sollte es sich um einen anderen Baustoff handeln, so muss ein anderer Dübel hierfür verwendet werden.

- Beim Tragen des Artikels sollte darauf geachtet werden, dass sich Türen und Schubkästen nicht unbeabsichtigt öffnen können.

- Die empfindliche Lackoberfläche wird während Transport und Montage von einer Schutzfolie oder einem Schutzvlies verhüllt, die erst nach der Montage abgenommen werden sollten.

## Montage Schritt 1

Bohren Sie in der rechten und linken oberen Ecke an den fertig positionierten Markierungspunkten mit einem 8mm Bohrer durch die Rückwand des Möbels.

Um Ausrisse zu vermeiden empfehlen wir ein Gegenhalten mithilfe eines Restholzes auf der Rückseite.

## Montage Schritt 2

Vor dem Bohren sollten Sie die Wand auf Strom- und Wasserleitungen überprüfen.

Bestimmen Sie nun die genaue Position des Boards an der gewünschten Wand und markieren Sie die Bohrpunkte.

Bohren Sie die Löcher an den von Ihnen markierten Stellen an Ihrer Wand.
Entstauben Sie die Bohrlöcher mit einem Staubsauger und drücken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.



## Montage Schritt 3

Positionieren Sie das Möbel an der geplanten Position.
Befestigen Sie das Möbel mit den Schrauben in den vorbereiteten Dübeln. Drehen Sie die Schrauben nur soweit ein, bis Sie einen leichten Wiederstand der Rückwand spüren.

## Montage Schritt 4

Überprüfen Sie im Anschluss den korrekten Halt an der Wand um eine Kipp- und Verletzungsgefahr zu verhindern.

# Einstellung und Demontage der Fronten und Schubkästen
# 9200 STRETTO

**Benötigtes Werkzeug:**
1x Schraubendreher

## Einstellung der Türen:







## Einhängen der Türen:



## Demontage der Türen:



Zum Aushängen der Tür hier drücken.

## Push Beschlag Einstellung:



Push Beschlag verstellbar.

## Schubkästen Einstellungen:














## Einhängen der Schubkästen:








## Demontage der Schubkästen:






# Montage Wandaufhängung Boards und Nachttisch
# 9200 STRETTO

**Montagedauer:**
Mit 2-4 Personen ca. 60 Minuten

**Stückliste:**
1x Montageschiene

**Benötigtes Werkzeug:**
1x Bohrmaschine
1x Steinbohrer
1x Wasserwaage
1x Schraubendreher
Passende Dübel + Schrauben

## 2. Wichte Informationen vor der Montage

## Sicherheitshinweise:

- Vor der Montage sollte immer überprüft werden um welche Wandaufbauten es sich handelt.

- Prüfen Sie vor der Montage unbedingt, ob die ausgewählte Wand geeignet ist, das Gewicht des Artikels zu tragen und die Dübel nicht durch das Gewicht des Artikels aus der Wand gezogen werden können.

- Überprüfen Sie die Wand auf Strom- und Wasserleitungen

- Verwenden Sie für die Montage ausschließlich Dübel, die für die ausgewählte Wand geeignet sind.

- Bei der Auswahl der Dübel müssen sowohl Nutzlast (mindestens 65kg/m²) als auch Eigengewicht (siehe Lieferschein) berücksichtigt werden. Die Befestigung sollte überdimensioniert ausgelegt sein um auch dynamische Belastungen mit ab zu decken.

- Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

## Montage Schritt 1

Legen Sie den Boden mit einem weichen, sauberen Untergrund (z.B. einer Decke) aus. Das Möbel darf liegend nicht mehr verschoben werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

## Montage Schritt 2

Bestimmen Sie nun die genaue Position des Artikels und markieren Sie die Bohrpositionen gemäß der Zeichnung.




Überprüfen Sie die Bohrpositionen mithilfe einer Wasserwaage.

## Montage Schritt 3

Bohren Sie nun an den markierten Positionen, hierbei sind die Herstellerangaben des Dübelherstellers zu beachten.

## Montage Schritt 4

Stecken Sie nun geeignete Schrauben durch die Löcher der Montageschiene und drehen Sie die Schrauben in die Dübel ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht überdrehen oder diese durch ein zu hohes Drehmoment beschädigen. Tauschen Sie in einem solchen Fall die entsprechende Schraube sowie den jeweiligen Dübel unbedingt aus.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Montageschiene fest an der Wand anliegt und nicht wackelt.
Befestigen Sie erst die äußersten Schrauben der Montageschiene und kontrollieren Sie die waagerechte Ausrichtung.
Drehen Sie nun auch die restlichen Schrauben ein.



## Montage Schritt 5

Hängen Sie den Artikel in die montierte Montageschiene ein. Achten Sie darauf, dass die Montageschiene des Korpus bündig mit der Montageschiene der Wand abschließt.
Bevor Sie den Artikel nun loslassen, überprüfen Sie, dass die Schienen voll ineinander eingehakt sind um die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen zu verhindern.
Um die korrekte Funktion der Türen und Schubladen zu gewährleisten, darf sich der Artikel nicht nach vorn oder hinten neigen. Dies können Sie mit zwei Schrauben an den unteren Ecken der Rückseiten einstellen.

Montage Gussfuß

9200 STRETTO

**Montagedauer:**
Mit 2-4 Personen ca. 30 Minuten

**Stückliste:**
4x Gussfuß
(1x Mittelfuß ab einer Breite von 150 cm)
1x Beschlagbeutel bestehend aus: 2 Stück Senkschrauben M8x20 pro Fuß

**Benötigtes Werkzeug:**
1x Schraubendreher (Kreuzschlitz PZ2) 1 Stück Sechskantschlüssel für Schraube M8

## 3. Wichtige Informationen vor der Montage

# Sicherheitshinweise:

- Beim Tragen des Artikels sollte darauf geachtet werden, dass sich Türen und Schubkästen nicht unbeabsichtigt öffnen können.
- Das Möbel darf zum Aufrichten nicht über die Kanten gekippt werden.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

## Montage Schritt 1

Legen Sie den Boden mit einem weichen, sauberen Untergrund (z.B. einer Decke) aus. Drehen Sie das Möbelstück auf die Rückenseite. Das Möbel darf liegend nicht mehr verschoben werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

## Montage Schritt 2



Befestigen Sie an den vorgebohrten Löchern mithilfe der Senkschrauben M8x20 die Gussfüße des Möbels.

## Montage Schritt 3

Drehen Sie das Möbelstück mit zwei oder vier Personen um und stellen dies an den gewünschten Standort.
Montieren Sie nun die beilegende Kippsicherung (siehe Anleitung für Kippsicherung).

## Höheneinstellung Gussfuß



Montage Schwertfuß

9200 STRETTO

**Montagedauer:**
Mit 2-4 Personen ca. 30 Minuten

**Stückliste:**
1x Schwertfuß
1x Beschlagbeutel bestehend aus: Spax 4x16mm

**Benötigtes Werkzeug:**
1x Schraubendreher (Kreuzschlitz PZ2)

## 4. Wichtige Informationen vor der Montage

# Sicherheitshinweise:

- Beim Tragen des Artikels sollte darauf geachtet werden, dass sich Türen und Schubkästen nicht unbeabsichtigt öffnen können.

- Das Möbel darf zum Aufrichten nicht über die Kanten gekippt werden.

- Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

## Montage Schritt 1

Legen Sie den Boden mit einem weichen, sauberen Untergrund (z.B. einer Decke) aus. Drehen Sie das Möbelstück auf die Rückenseite. Das Möbel darf liegend nicht mehr verschoben werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

## Montage Schritt 2



Befestigen Sie an den vorgebohrten Löchern mithilfe der Spax 4x16mm Schrauben den Schwertfuß des Möbels.

## Montage Schritt 3

Drehen Sie das Möbelstück mit zwei oder vier Personen um und stellen dies an den gewünschten Standort.
Montieren Sie nun die beilegende Kippsicherung (siehe Anleitung für Kippsicherung).

# Montage Wandaufhängung Offene Elemente

9200 STRETTO

**Montagedauer:**
Mit 1-2 Personen ca. 30 Minuten

**Stückliste:**
2x Befestigungsplatten
2x Abdeckkappen

**Benötigtes Werkzeug:**
1x Bohrmaschine
1x Steinbohrer
1x Wasserwaage
1x Schraubendreher
Passende Dübel + Schrauben

## 5. Wichte Informationen vor der Montage

## Sicherheitshinweise:

- Vor der Montage sollte immer überprüft werden um welche Wandaufbauten es sich handelt.

- Prüfen Sie vor der Montage unbedingt, ob die ausgewählte Wand geeignet ist, das Gewicht des Artikels zu tragen und die Dübel nicht durch das Gewicht des Artikels aus der Wand gezogen werden können.

- Überprüfen Sie die Wand auf Strom- und Wasserleitungen

- Verwenden Sie für die Montage ausschließlich Dübel, die für die ausgewählte Wand geeignet sind.

- Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

## Montage Schritt 1

Legen Sie den Boden mit einem weichen, sauberen Untergrund (z.B. einer Decke) aus. Das Möbel darf liegend nicht mehr verschoben werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

## Montage Schritt 2

Bestimmen Sie nun die genaue Position des Artikels und markieren die Bohrpositionen gemäß der Zeichnung.




Überprüfen Sie die Bohrpositionen mithilfe einer Wasserwaage.

## Montage Schritt 3

Bohren Sie nun an den markierten Positionen, hierbei sind die Herstellerangaben des Dübelherstellers zu beachten.

## Montage Schritt 4

Stecken Sie nun geeignete Schrauben durch die Löcher der Befestigungsplatten und drehen Sie die Schrauben in die Dübel ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht überdrehen oder diese durch ein zu hohes Drehmoment beschädigen. Tauschen Sie in einem solchen Fall die entsprechende Schraube sowie den jeweiligen Dübel unbedingt aus.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Befestigungsplatten fest an der Wand anliegt und nicht wackelt.
Bei Bedarf können die Befestigungsplatten horizontal ausgerichtet werden.



## Montage Schritt 5

Hängen Sie den Artikel in die montierten Befestigungsplatten ein.
Drehen Sie die mittige Beschlagschraube ein.
Bevor Sie nun den Artikel loslassen, überprüfen Sie im Anschluss den korrekten Halt an der Wand um die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen zu verhindern.

**Ausrichten des Artikels:**

Sofern nötig richten Sie den Artikel mit den oberen Schrauben waagerecht aus.

Ziehen Sie den Artikel mit der mittleren Schraube im Uhrzeigersinn vorsichtig bis an die Wand heran.
Halten Sie den Artikel dabei in Position, da sich dieser beim Heranziehen nach rechts bewegen kann.



Drehen Sie nun die unterste Schraube (Aushebesicherung) soweit, bis Sie ein Wiederstand spüren.



Drücken Sie die beiliegenden Abdeckkappen vorsichtig in die Ausfräsung.