


spare part list

code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01



	Ein/Aus
	Pause/Abspielen
	Automatischer Farbwechsel
	Wechsel in den nächsten Lichtmodus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Automatischer sanfter und stufenloser Farbwechsel
	Langsamere Wechsel des Lichtmodus (6 Geschwindigkeitsstufen)
	Automatischer Modus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Schnellere Wechsel des Lichtmodus (6 Geschwindigkeitsstufen)
	Automatischer Farbwechsel mit Stroboskop-Effekt
	Wechsel in den vorherigen Lichtmodus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Musikmodus (die Leuchte muss mit der Tuya App verbunden sein, damit Sie diese Funktion nutzen können)
	Heller (6 Helligkeitsstufen) Dunkler (6 Helligkeitsstufen)
	Wechsel zur nächsten Lichtfarbe (insgesamt 16 Lichtfarben nacheinander) Wechsel zur vorherigen Lichtfarbe (insgesamt 16 Lichtfarben nacheinander)
	Weißes Licht (einzelne Farbe)
	Rotes Licht (einzelne Farbe)
	Grünes Licht (einzelne Farbe)
	Blaues Licht (einzelne Farbe)

