



Untergestell X-Mittelsokkel


Design Dietmar Joester



Im Lieferumfang enthalten sind 2 Packstücke:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| Packstück 1: | Mittelsockel mit Montageplatte |
| Packstück 2: | Tischplatte |

1. Tischplatte flach auf den Boden legen und die Verpackung öffnen.
Die Oberseite der Tischplatte muss dabei nach unten auf den Fußboden zeigen.
Achtung: *Kein Messer verwenden - Beschädigungsgefahr!*
2. Die Verpackung des Mittelsockels entfernen.
Achtung: *Kein Messer verwenden - Beschädigungsgefahr!*
3. Mittelsockel an den gewünschten Platz stellen.
Achtung: Die Bodenplatte muss satt auf dem Boden aufsitzen, gegebenenfalls unterlegen.
4. Tischplatte anhand der vormontierten Holzdübel auf der Montageplatte positionieren und mit den acht Flachkopfschrauben (1) an der Unterseite der Montageplatte befestigen.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Sicherheitshinweise

Keinesfalls darf auf dem Tisch gegessen oder gestanden werden.
Achten Sie darauf, dass sich beim Verstellen keine Personen und Tiere unter dem Tisch befinden.
Um den Tisch zu transportieren muss dieser demontiert (Mittelsockel und Tischplatte) werden.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.