


C40659L / 8221534-01

ambia GARDEN



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany

Taste	Funktion	Beschreibung der Funktion
1.	Helligkeit erhöhen/reduzieren	Bei statischen Farben kann die Helligkeit und bei wechselnden Farben die Geschwindigkeit
2.	Ein- und ausschalten	Licht ein- oder ausschalten
3.	Tasten für Lichteffekte	Anhaltendes Blinken (Stroboskop)
4.		Anhaltender Farbwechsel von 7 Farben, ohne Farbverlauf: rot – grün – blau – gelb – hellblau – violett –
5.		Anhaltender Farbwechsel von 7 Farben, mit Farbverlauf: rot – grün – blau – gelb – hellblau – violett –
6.		Farbwechsel mit Farbverlauf: rot – grün – blau
7.	Statische Farben	Lichtfarben ohne Effekt