




Montageanleitung




TWKF200/180/160




CTHH120/80




CTKF120/80



THHF/Z 200/180/160



TWKA2028/1826/1624



THHA2028/1826/1624

Wichtige Informationen



- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Möbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.)
- Wir empfehlen die Montage durch fach- und sachkundige Personen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Montagen entstehen
- ACHTUNG!! Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zum Betrieb der Produkte
- Irrtum und Änderungen vorbehalten.
- Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Diese Modelle sind gesetzlich geschützt.

Hilfsmittel

- Akkuschrauber
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz PZ2
- 2 Personen

Warnhinweis

Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Montage vom Tisch zum Herunterstürzen/Kippen der/des Element/e führen kann. Vor der Montage sind Befestigungsmittel auf Vollständigkeit und Eignung zu prüfen.

	(A) 8-12 x (7x70) 	(B) 16 x 	
--	---	--	--

Reinigung

Holzmöbel sollten regelmäßig mit einem trockenem Tuch von Staub befreit werden.

Hierzu verwenden Sie bitte ein leichtes Baumwolltuch, KEIN Microfasertuch, da diese minimale Kratzer verursachen können.

Verwenden Sie niemals Allzweckreiniger, Möbelpolitur oder andere chemische Reinigungsmittel für die Säuberung Ihrer Holzoberflächen. Diese enthalten meist Alkohol und andere Chemikalien, die die empfindliche Oberfläche Ihrer Holzmöbel angreifen können.



In den meisten Fällen ist es völlig ausreichend, wenn Sie Ihre Holzoberfläche mit einem ganz leicht angefeuchtetem (nebelfeuchtem) Tuch reinigen.

Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.


Bitte schützen Sie Ihre Möbel grundsätzlich vor Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser auf Möbeln stehen.

Anlieferung


**CTHH120-/ 80-
CTKF120-/ 80-
THHF/Z 200/ 180/ 160
TWKF 200/ 180/ 160**




CTHH120-/ 80-



CTKF120-/ 80-




THHF/Z 200/ 180/ 160




TWKF 200/ 180/ 160


Lösen der Zwischenplatte von der Tischplatte





Verschrauben der Zwischenplatte mit Tischfuß




Verschrauben der Zwischenplatte mit Tischplatte




Anlieferung
THHA2028/1826/1624
TWKA2028/1826/1624



Öffnen der Tischplatte



Montage



Notizen/ Skizzen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....