






Aus technischen Gründen ist diese Schalterausführung nicht bei allen Modellen/Konfigurationen lieferbar!

ACHTUNG !

Die Bedienung erfolgt ausschliesslich im Sitzen.
Zwischenräume und Spalten
sind bei Bedienung
freizuhalten, dies ist vor der
Bedienung zu prüfen.
Zur Wahrung der
einwandfreien Funktion wird
die ordnungsgemäße Montage
und der bestimmungsgemäße
Gebrauch vorausgesetzt.



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.

