


DE: Touchdimmer  
 CZ: Dotykový stmívač  
 SE: Touch dimmer  
 SK: Dotykový stmievač  
 SI: Zaslonka na dotik  
 HU: Érintéses dimmer  
 HR: dimer na dodir  
 BG: Сензорен димер  
 RO: Dimmer tactil  
 RS: touch dimmer  
 FR: Variateur tactile

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.  
 CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.  
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.  
 SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.  
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.  
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.  
 HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.  
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.  
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.  
 SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.  
 FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden  
 CZ: Výměna zařízení zákazníkem  
 SE: Apparaten byts ut av kunden.  
 SK: Výmena zariadenia zákazníkom  
 SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca  
 HU: Működtető eszköz csere felhasználó által  
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca  
 BG: Смяна на пусково-регулиращата апаратура от крайния клиент  
 RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final  
 SR: zamena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca  
 FR: Remplacement de l'appareillage de commande par le client final



DE: Lichtquelle nicht austauschbar  
 CZ: Žárovku nelze vyměnit  
 SE: Ljuskällan är inte utbytbar  
 SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj  
 SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati  
 HU: Az izzó nem cserélhető  
 HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv  
 BG: Светлинният източник не се сменя  
 RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui  
 SR: Izvor svetla se ne može menjati  
 FR: Ampoule non remplaçable

