

ADVARSEL

- Er der små børn i familien, bør man overveje at benytte picnic-proppen.
- Brug aldrig flaskerenser eller andre hårde genstande til rengøring nede i glasindsatsen.
- Glasvæggene er tynde og vil let kunne beskadiges med eksplosion til følge.
- Kanden bør forvarmes før påfyldning af kogende vand, for at undgå ekstremt store temperatursvingninger, der kan få indsatsen til at eksplodere.
- Rengøring bør kun ske ved afskylning i rent vand.

WARNING

- In case of small children in your home please consider using the picnic stopper.
- Do not use a wire brush or any other tool to clean the inside of the bottle.
- The glass wall is delicate and can easily be damaged which may cause the glass to shatter.
- The vacuum jug should be preheated prior to filling with boiling water to avoid extreme temperature fluctuations which may cause the glass to shatter.
- Rinse the jug with clear water for cleaning.

ACHTUNG

- Falls Kinder unter 3 Jahren anwesend sind benutzen Sie zur Sicherheit den Schraubverschluss.
- Bitte keine Drahtflaschenbürsten bei der Reinigung des Glaseinsatzes verwenden.
- Die Glaswände sind empfindlich und eventuelle Kratzspüren können die Ursache für eine spätere Explosion sein.
- Vor dem Einschenken von heißem Wasser sollte die Isolierkanne vorgewärmt werden, um extreme Temperaturschwankungen zu vermeiden, die den Glaseinsatz zum Platzen bringen können.
- Reinigen des Glases nur durch Ausspülen mit klarem Wasser nach dem Gebrauch.

AVIS IMPORTANT

- Si vous utilisez ce pichet en compagnie de petits enfants; et par mesure de sécurité, nous vous recommandons d'adapter, au pichet, le bouchon pique nique.
- Ne jamais utiliser de brosse en fil d'acier ou tout autre ustensile pour nettoyer le verre.
- Les parois de verre sont délicates et peuvent facilement être rayées, ce qui risque de mener à l'explosion du verre.
- Lepichet isotherme doit être préchauffé avant qu'il ne soit rempli d'eau bouillante ceci afin d'éviter qu'un écart de température trop brutal ne puisse le briser. Pour nettoyer le verre, rincez-le avec de l'eau claire.