


3242


L


155 x 205 cm





R

205 x 155 cm






A  2	B  7x50 15	C  15x20 8	D  M6/20 12	E  M6/30 6	F  M6/35 30
G  2	H  5/20 4	I  14mm 6	J  M6/80 4	K  1	




90 min




BENCH SECTIONS
BAUTEILE
CZESY
DÍLY



3 L




3 R




4


L 155 x 205 cm




R 205 x 155 cm




5 L




5 R




6 L




6 R








7L



7R





A	B	C	D	E	F
					
8 x 40 6x	7 x 60 12x	2x	2x	4 x 40 2x	M6 x 45 2x
G	H	I	J	K	
					
6,3 x 30 6x	D15 x 20 6x	5 x 40 3x	6HR 4 1x	6HR 3 1x	

45 min




BENCH SECTIONS

BAUTEILE

CZESY

DÍLY

1592	120x80 cm	^⑦ 1584-7000
1593	130x90 cm	1585-7000
1594	138x90 cm	1586-7000




BENCH SECTIONS

BAUTEILE


CZESY

DÍLY


1595	120(160)x80 cm	^⑦ 1588-7003	^⑧ 1649-007
1596	130(170)x90 cm	1589-7001	1651-007
1597	138(178)x90 cm	1590-7001	1651-007




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12







Locked
Zamčeno
Geschlossen



Unlocked
Odemčeno
Entsperrt



Do not rotate
Neotáčet
Nicht drehen



Before unfolding the table, make sure that the locks in **both slides** are in the open position.

Opening only one lock and an attempt to move the table apart may result in breaking the slide rope.

Před roztažením stolu se ujistěte, že jsou brzdy na **obou** stranách v odemčené poloze.

Roztažení stolu pouze s jednou odemčenou stranou může vést k poškození pojezdu.

Stellen Sie vor dem Aufklappen des Tisches sicher, dass sich die Verriegelungen in **beiden Schienen** in der geöffneten Position befinden.

Das Öffnen nur einer Verriegelung und der Versuch, den Tisch auseinander zu bewegen, kann zum Reißen oder Beschädigung des Gleitseils führen.