

# 2271




Versionsnummer:  
Version number:  
Numer wersji:

06.2020

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.










Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.





A  Ø 8x30 12	B  18	D  18	E  Ø 6.3x13 5	F  5	H  4	I1  4	I2  8	J  Ø 5x13 10
	M  2	P  4	Q  20	R  M4x25 4	S  W8x30 12		V  Ø 3x16 12	U  1

Achtung !!!  
 Nicht jetzt !!!  
 Watch out !!!  
 Not now !!!  
 Uwaga !!!  
 Nie teraz !!!


In welche Richtung soll sich die Tür öffnen?  
 In which direction should the Open door?  
 W którym kierunku powinny być otwierane drzwi?





II




12




a






Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.  
Warning! Do not move the furniture on the floor.  
Uwaga! nie przesuwaj mebla po podłodze.






III






IV

H	P	Q
4	4	20




V



E	S
1	12




**Achtung!!! Schrauben Sie es mit einem Schraubendreher fest!**  
**Warning!!! Screw it down with a screwdriver!**  
**Uwaga!!! Przykręć śrubokrętem!**





VI



VII



VIII



IX

