


Empfohlene Vorgehensweise für den Aufbau des Tisches

Bitte heben Sie den **Tischmittelbau** mittels der hierfür **vorgesehenen Trageschlaufen** aus der Transportbox heraus.



Bitte **das weiße Kunststoffvlies NICHT entfernen**, da dieses im weiteren Verlauf als Unterlage dient.



Bitte achten Sie darauf, dass sich **auf dem Boden und auf dem Kunststoffvlies keine Fremdkörper** (kleine Steinchen, Schrauben mit welchen die Box verschlossen war, etc.) befinden, damit die U-Profilfüße und die Tischplatte nicht verkratzt werden.



Die weitere Vorgehensweise zum Aufbauen des Tisches entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten der Aufbauanleitung.

Inhalt BESCHLAGBEUTEL

1x Nr. 13



1x



8x **1.** M8 Schraube
M8x50mm



4x

4.



Exzenterbolzen



4x

5.

Exzenter-schraube



4x

6.

Exzenterhülse

4x

2.



Beilagscheibe
klein

4x

3.




Beilagscheibe
groß

Funktionsprinzip





Exzenterverbindung

MONTAGEANLEITUNG



U-Formfuß für die feste Seite
OHNE ROLLEN

U-Formfuß für die Auszugseite MIT ROLLEN



PFLEGEANLEITUNG – für geölte und lackierte Massivholzoberflächen sowie für Keramikoberflächen

Geölte Oberflächen: Sollte die Oberfläche mit einer Flüssigkeit wie Wasser, Wein, Kaffee etc. in Kontakt kommen, muss diese Stelle mit einem trockenen oder nur leicht feuchten Tuch sofort abgewischt werden. Die Restfeuchtigkeit sollte mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Wichtig ist, keine Dauernässe auf die Flächen einwirken zu lassen. Auf geölten Oberflächen dürfen keine heißen Gegenstände (Töpfe, Tassen usw.) abgestellt werden.

Zur Reinigung reicht es, die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch (nebelfeucht) zu säubern. Hierzu kann dem Wasser auch eine geringe Menge Neutralseife zugegeben werden, wobei Restfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch entfernt werden sollte. Scharfe und scheuernde Putzmittel dürfen nicht zum Einsatz kommen.

Zur Werterhaltung dieser kostbaren "Naturprodukte" ist auch die Pflege von Bedeutung. Damit der warme, natürliche Oberflächenglanz erhalten bleibt, sollten alle Flächen mit einem Pflegeöl regelmäßig nachbehandelt werden. Für die Pflege unserer Modelle empfehlen wir unser Pflegeset PS-010. Dieses können Sie über den Möbelfachhandel beziehen.

Abhängig vom Grad der Beanspruchung empfehlen wir, die Holzoberfläche (z.B. Tischplatte) alle 2 bis 4 Monate nachzuölen. Achten Sie darauf, dass die Holzoberfläche sauber und trocken ist. Verschmutzungen (z.B. Kaffeefflecken) zuvor mit dem im Pflegeset enthaltenen Reiniger entfernen. Versuchen Sie die Verschmutzung immer in Maserungsrichtung von der Holzoberfläche zu entfernen. Tragen Sie das Pflegeöl mit dem im Pflegeset enthaltenen Tuch in Richtung der Holzmaserung sparsam auf. Lassen Sie das Öl für ca. 5 Minuten einwirken, anschließend die nachgeölte Oberfläche in Maserungsrichtung auspolieren.

Laut dem Hersteller reicht eine Menge von 10-20ml aus, um eine Holzoberfläche von ca. 1 m² zu pflegen. Somit reichen die abgefüllten 200ml für mindestens 10m². Wichtiger Hinweis: Unsere Massivholzmöbel werden im Werk 2x geölt, um einen möglichst hohen Sättigungsgrad zu erreichen. Dies bedeutet, dass von Auftrag zu Auftrag auch immer weniger Öl vom Massivholz aufgenommen werden kann, da das Holz mehr und mehr gesättigt ist. Das Öl muss auch sparsam aufgetragen werden, da es ansonsten passieren kann, dass das Öl von der Holzoberfläche nicht mehr vollständig aufgenommen werden kann !

Vorsichtsmaßnahmen gegen Selbstentzündung: Mit Leinöl getränkte Textilien usw. auf einer nicht brennbaren Fläche flach zum Trocknen auslegen oder im Freien zum Trocknen aufhängen oder in einem luftdichten Behälter (Schraubglas, Metalldose) aufbewahren. Einen Pinsel z.B. mit Seife auswaschen oder bis zur nächsten Benutzung in rohes Leinöl geben.


Lackierte Oberflächen: Lackierte Massivholzmöbel verfügen über eine ausgehärtete Oberfläche, die sehr pflegeleicht ist. In der Regel reichen regelmäßiges Abstauben und feuchtes Abwischen aus. Wir empfehlen für die Reinigung einer lackierten Oberfläche einen pH-neutralen Reiniger sowie ein weiches, sauberes Tuch, welches keine Flusen hinterlässt.

Keramikoberflächen: Keramikplatten sind sehr einfach zu reinigen. Für die Reinigung empfehlen wir geeignete Reiniger wie Lithofin KF HyClean oder Lithofin KF ClearTop. Die enthaltenen Wirkstoffe lösen Verunreinigungen, Öl und Fett schnell an, sodass leichtes und streifenfreies Aufwischen möglich ist. Fette und Öle sollten nicht längere Zeit auf der Oberfläche stehen bleiben. Diese können verharzen und sind dadurch schwierig zu entfernen. Auch färbende Säfte wie Rote Bete, Trauben, Beeren usw. sollten immer möglichst schnell entfernt werden.


Hinweise: Schleifschwämme und ähnlich abrasive Schleifmittel können zu Veränderungen der Oberfläche Ihrer Keramiktischplatte führen. Versuchen Sie stets an einer unauffälligen Stelle, ob das von Ihnen gewählte Reinigungsprodukt und Reinigungsverfahren den gewünschten Erfolg bringt. Filzstifte, Fettstifte, Farben auf Keramik können Sie mit Lithofin LÖSEFIX entfernen. <https://www.lithofin.de>





Horizontale und vertikale Einstellmöglichkeiten bei den Klappeinlagen



Beispiel 1: Die Klappeinlagen der Auszugseinheit haben MITTIG einen vertikalen Höhenversatz zur Tischplatte z. B. 3mm




1. Die Höhenposition des Metallrohrs, auf welchem die Klappeinlagen befestigt sind, kann entlag der Querholme mittels der darunter liegenden Inneninbusschrauben verändert werden.
2. Drehen Sie die Inbusschraube weiter nach innen (oben) um die Klappeinlagen anzuheben. Diese Höhenanpassung ist an den jeweiligen Querholmen möglich, die Anzahl der Querholme ist modellabhängig.



3. Die SEITLICHE Höhenposition der Klappeinlagen kann über die weißen Kunststoffschrauben, welche sich auf der Unterseite der Klappeinlagen befinden, eingestellt werden. Durch das Verstellen dieser Auflagepunkte kann die seitliche Höhenposition der Klappeinlagen verändert werden.

Beispiel 2: Horizontaler Versatz der Klappeinlagen.



4. Die waagerechte Position der Klappeinlagen kann mittels der Langlöcher in den grauen Befestigungsmanschetten verändert werden. Lösen Sie leicht die Verschraubung an den Manschetten und verschieben Sie danach die Klappeinlagen in die gewünschte Richtung. Klappen Sie die Klappeinlagen auf und überprüfen Sie das Ergebnis. Gegebenfalls wiederholen Sie diesen Schritt erneut, ansonsten schießen Sie die Justierung ab, indem Sie die Schrauben an den Manschetten wieder festziehen.